

Manuel d'utilisation de la visioconférence bât 5 St Priest, salle 02-022 (JPN)

Paramètres techniques

IP : 162.38.134.129




Nom : visio-02022.ies.univ-montp2.fr

Documentation interne :

<http://www.ies.univ-montp2.fr/intra2014/index.php/reseau/visioconference>



Se connecter à une visioconférence

<p>1</p>	<p>Sur le boîtier de commande, appuyez sur la touche VISIO</p> <p>Les 2 écrans descendent, les vidéoprojecteurs s'allument et les boutons VP.L ON et VP.R ON clignotent durant la phase de mise en marche.</p> <p>Attendez la fin des clignotements</p>	
<p>2</p>	<p>Appuyez sur la touche ok de la télécommande</p>	
<p>3</p>	<p>Une image de la salle est projetée, et un message « Ne pas déranger » apparaît sur l'écran</p> <p>Avec les flèches de la télécommande, déplacer le curseur sur le menu « activer le mode ... » et appuyez sur ok pour effacer cette boîte</p>	
<p>4</p>	<p>Appuyez sur la touche « micro » de la télécommande pour autoriser la diffusion du son</p> <p>La vidéoconférence peut commencer ...</p>	
<p>5</p>	<p>Sélectionnez appel sur le menu de l'écran ou appuyez sur la touche verte appel</p> <p>Composez le numéro d'appel (@IP) ou bien allez dans le menu Contacts pour sélectionner un numéro d'appel pré-enregistré (renavisio)</p> <p>Une voix doit vous guider dans la connexion. Si vous n'entendez rien, augmenter le volume sonore des haut-parleurs.</p>	

Vous devez entrer si demandé le numéro de la visioconférence, ainsi que le mot de passe

Vous êtes maintenant connecté, et l'image de votre correspondant doit s'afficher à l'écran



Présenter un document

Depuis le panneau mural, connectez le câble au port HDMI de votre ordinateur, ou bien au port displayPort grâce à l'adaptateur HDMI / displayPort fourni.

Votre présentation doit alors s'afficher sur l'écran de droite.



Sélectionnez Présenter sur le menu de l'écran ou cliquer sur le bouton **présent** de la télécommande.



Conseils :

Si des problèmes d'affichage apparaissent ou bien si le document ne s'affiche par la visioconférence, veuillez à diminuer la résolution de votre écran.


Il se peut aussi que les équipements de visioconférence utilisés en distant « filtrent » la possibilité de présenter les documents et qu'il vous faille alors envoyer le document par le réseau (mails, cloud).

Une visioconférence par la plateforme renavisio nous affranchirait-elle de ces problèmes techniques ? <https://renavisio.renater.fr>

Un test préalable sera souvent nécessaire.

Arrêtez la visioconférence

Déconnectez-vous de la visioconférence avec la touche « **fin d'appel** » de la télécommande



Appuyer sur le bouton **OFF** du boîtier

Les écrans remontent et les vidéoprojecteurs se mettent en veille.

